

Before installation download the complete manual and read all instruction.

Bevor Sie mit der Montage anfangen, laden Sie bitte komplette Montageanleitung herunter und lesen Sie sorgfältig durch.

Avant de commencer l'installation, télécharger le manuel complet et le lire attentivement.

Před začátkem montáže si stáhněte kompletní manuál a důkladně jej prostudujte.

<http://door-documents.com/en/installation-manual-industrial-door-vl-t>



**1**

2" = 81  
3" = 95

2" = W+162  
3" = W+190

1.1

1.2

5x

Y

H

1.3

a = b

C-PROFIL

1.4

F1

**2**

2.1

2.2

Y

Max 18 Nm

H

C-PROFIL

2.3

H

C-PROFIL

Y

2.4

Max 18 Nm

Y

2x

B

2x

2.5

F1

2.6

Max 18 Nm

B

Y

2x

**3**

PRE-ASSEMBLED

3.1

R

L

R

L

3.2

a

b

a = b

3.3

H

2x

Y

R

BLACK = R

R

**4**

4.1

Max 10 Nm

L = 16 mm

**4.2** **6x** **E**

**4.3** **4x** **C**

**4.4**

**OPTION** **5 mm**

**OPTION** **7,5 mm**

**4.5** **1** **2** **3**

**4.6** **Min 60 mm**

**4.7** **Max 12 Nm**

**4.8**

**4.9** **4x** **C**

**4.10** **4x** **C**

**4.11**

**OPTION** **D**

**4.12**

**4.13** **X** **1/3 X**

**4.14** **E**

6  
5  
4  
3  
2  
1

**5**

**Max 12 Nm**

**5.1** **5.2** **5.3**

**5.4** **5.5** **5.6** **a = 100 mm** **a**

**5.7** **5.8** **5.9** **5.10**

**6**

**6.1** **6.2** **6.3**

**7**

**7.1** **2x** **A** **X** **2x** **φ 6,5 mm**

**7.2** **7.3** **45 - 60 mm**

