

Before installation download the complete manual and read all instruction:

Bevor Sie mit der Montage anfangen, laden Sie bitte komplette Montageanleitung herunter und lesen Sie sorgfältig durch.:

Avant de commencer l'installation, télécharger le manuel complet et le lire attentivement:

Před začátkem montáže si stáhněte kompletní manuál a důkladně jej prostudujte:

<http://door-documents.com/en/installation-manual-industrial-door-hl>



1

2" = 81
3" = 95

2" = W+162
3" = W+190

1.1

1.2

1.3 a = b C-PROFIL

1.4

F1

2

2.1

2.2 M

2.3 H Y Max 18 Nm

2.4 X Y A F 2x 2x

2.5 F C-PROFIL Y

2.7

L

X

Y

L ≤ 3000 mm	
X	X = H - HL
L > 3000 mm	
X	X = H - HL
Y	Y = 1/2 X

2.8 Y B Max 75 kg

Max 18 Nm

2.8 Y F1

Max 18 Nm

2x

2.9 Y B

3

3.1

3.2 R L R

RIGHT

BLACK = RIGHT

BLACK = RIGHT

3.6

3.7 250

3.8

4

FSP

NON FSP

FVE - FSP

FVE - NON FSP

4.1 E D C

