

Before installation download the complete manual and read all instruction.

Bevor Sie mit der Montage anfangen, laden Sie bitte kopmlette Montageanleitung herunter und lesen Sie sorgfältig durch.

Avant de commencer l'installation, télécharger le manuel complet et le lire attentivement.

Před začátkem montáže si stáhněte kompletní manuál a důkladně jej prostudujte.

<http://door-documents.com/en/installation-manual-industrial-door-vl-t>



1

2" = 81
3" = 95

2" = W+162
3" = W+190

1.1

1.2

5x

Y

H

1.3

C-PROFIL

a

b

a = b

1.4

F1

2

2.1

2.2

Y

Max 18 Nm

C-PROFIL

H

2.3

C-PROFIL

H

Y

Max 18 Nm

2.4

Y

2x

B

2.5

F1

2.6

Max 18 Nm

B

Y

2x

3

PRE-ASSEMBLED

3.1

R

L

R

L

3.2

a

b

a = b

3.3

H

2x

Y

RIGHT

BLACK = RIGHT

BLACK = RIGHT

4

FSP	NON FSP	FVE - FSP	FVE - NON FSP
4.1			
E	E	C	C
D	D	C	C

