



Instalační manuál

Mandoor NG bez přerušeného tepelného mostu

Installation manual

Mandoor NG without broken thermal bridge

Montageanleitung

Mandoor NG ohne thermische Trennung


Manuel d'installation

Mandoor NG sans rupture thermique


T09-080-20-0064

Rev. 2528


NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
NOT INCLUDED IN KIT
NICHT IM BAUSATZ ENTHALTEN
NON INCLUS DANS LE KIT




1




1.1



1.2






1.3





1.4





Montáž do otvoru s kotvícím páskem
Wall mounting in the opening with anchoring sheet
Wandmontage in die Öffnung mit Ankerplatt
Fixation murale dans l'ouverture avec Feuille d'ancrage




Montáž do otvoru skrz rám
Mounting in the opening through frame
Montage in die Öffnung durch Rahmen
Montage dans l'ouverture à travers le cadre






Montáž za otvor
Mounting behind the opening
Montage hinter die Öffnung
Montage Derrière l'ouverture




5




6





6.1



6.2





6.3




5.4


7





7.1




7.2




8







8.1




8.2






9




Povolit šrouby
Loosen the screws
Lösen Sie die Schrauben
Desserrez les vis

9.1





9.2



Utáhnout šrouby
Tighten the screws
Schrauben festziehen
Serrer les vis

9.3



OPTION

Mandoor NG s nadsvětlíkem
Mandoor NG with fixed top panel
Mandoor NG with fixed top panel
Mandoor NG avec puits de lumière

